

兆易创新微控制器 Custom_HID 上位机软件使用说明

1 软硬件环境

Custom_HID 上位机软件在 windows 操作系统中运行，计算机首先应安装了 XP 或 Vista 或 Windows 7 或 Window 8 及以上。

可以通过以下步骤获得计算机所用 windows 操作系统版本。右键“我的计算机”，在弹出菜单中单击“属性”，在“系统属性”对话框的“系统”标签下显示有操作系统的信息，如图 1 所示。



图 1 系统属性对话框

Custom_HID 上位机软件与微控制器使用 USB 协议通信，因此需确保计算机有可用的 USB 端口。

2 软件使用说明

此上位机软件是配合 Custom_HID 下位机软件使用，在使用前要确保开发板中烧写了正确匹配的 Custom_HID 下位机软件，然后确保开发板和计算机通过 USB 接口连接，如果上述的操作都正确，在上位机软件的界面上会显示设备的 Vendor ID, Product ID, Version number, 显示界面如下：

