GigaDevice Semiconductor Inc.

GD32VW553 射频指标及收发功耗测试指南

应用笔记 AN149

1.3版本 (**2025**年**3**月)



	₹.
日	求

目录.		2
图索]	4
表索	引	5
1.	前言	6
2.	测试准备	7
2.1.	系统搭建	7
2.2.	硬件配置	7
2.3.	软件配置	9
3.	使用 RF 工具测试10	D
3.1.	工具简介10	0
3.2.	测试模式设定1	1
3.3.	WiFi 非连续发包测试11	1
3.4.	WiFi 连续发包测试	2
3.5.	WiFi 单载波发射测试1	3
3.6.	WiFi 接收测试1;	3
3.7.	BLE 非连续发包测试	4
3.8.	BLE 连续发包测试1	5
3.9.	BLE 单载波发射测试1	5
3.10). BLE 接收测试10	6
3.11	I. 温度值显示	7
4.	使用串口命令测试18	B
4.1.	串口连接18	8
4.2.	测试模式设定19	9
4.3.	WiFi 非连续发包测试19	9
4.4.	WiFi 连续发包测试	0
4.5.	WiFi 单载波发射测试2 [·]	1
4.6.	WiFi 接收测试	2
4.7.	BLE 非连续发包测试	2
4.8.	BLE 连续发包测试23	3
4.9.	BLE 单载波发射测试	3



4.′	10.	BLE 接收测试	
4.1	11.	温度值显示	24
5.	收	x发功耗测试	26
5.1	1.	测试准备	
5.2	2.	发射功耗测试	
5.3	3.	接收功耗测试	27
6.	常	客见问题	28
7.	版	反本历史	



AN149 GD32VW553 射频指标及收发功耗测试指南

图索引

图 2-2. GD 开发板参考连接	
图 2-3. 申口驱动安装 图 2-4. GDLINK 文件夹 图 3-1. Tool 功能说明 图 3-2. Packet TX Tool 设定 图 3-3. Continuous TX Tool 设定 图 3-4. LO TX Tool 设定 图 3-5. Packet RX Tool 设定 图 3-6. BLE Test TX Tool 设定 图 3-7. BLE Test TX Tool 设定 图 3-7. BLE Test TX Infinite Tool 设定 图 3-8. BLE LO TX Tool 设定 图 3-9. BLE 接收测试命令说明 图 3-10. 温度值显示 图 4-1. GD 申口工具 图 4-2. 申口启动信息 图 4-3. Packet TX 测试命令说明 图 4-4. 频偏修正命令说明 图 4-5. Continuous TX 测试命令说明 图 4-6. LO Tx 测试命令说明 图 4-7. Packet RX 测试命令说明 图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明 图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明 图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明 图 5-1. 功耗测试 图 5-2. Tx 功耗测试	
图 2-4. GDLINK 文件夹	
图 3-1. Tool 功能说明	
图 3-2. Packet TX Tool 设定	
图 3-3. Continuous TX Tool 设定	
图 3-4. LO TX Tool 设定	
 图 3-5. Packet RX Tool 设定	
 图 3-6. BLE Test TX Tool 设定 图 3-7. BLE Test TX Infinite Tool 设定 图 3-8. BLE LO TX Tool 设定 图 3-9. BLE 接收测试命令说明 图 3-9. BLE 接收测试命令说明 图 3-10. 温度值显示 图 4-1. GD 申口工具 图 4-2. 申口启动信息 图 4-3. Packet Tx 测试命令说明 图 4-4. 频偏修正命令说明 图 4-5. Continuous Tx 测试命令说明 图 4-6. LO Tx 测试命令说明 图 4-7. Packet Rx 测试命令说明 图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明 图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明 图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明 图 5-1.功耗测试系统 图 5-2. Tx 功耗测试 	
图 3-7. BLE Test TX Infinite Tool 设定	
图 3-8. BLE LO TX Tool 设定 图 3-9. BLE 接收测试命令说明	
图 3-9. BLE 接收测试命令说明	
图 3-10. 温度值显示 图 4-1. GD 申口工具	
 图 4-1. GD 串口工具 图 4-2. 串口启动信息	
图 4-2. 申口启动信息	
图 4-3. Packet Tx 测试命令说明	
 图 4-4. 频偏修正命令说明	
 图 4-5. Continuous Tx 测试命令说明	
图 4-6. LO Tx 测试命令说明	
图 4-7. Packet Rx 测试命令说明 图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明 图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明 图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明	
图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明	
图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明 图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明	
图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明 图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明 图 5-1.功耗测试系统	
图 4-11. BLE 接收测试命令说明 图 4-12. 温度值显示命令说明 图 5-1.功耗测试系统	
图 4-12. 温度值显示命令说明	
图 5-1.功耗测试系统	
图 5-2. Tx 功耗测试	
图 5-3. Rx 功耗测试	



AN149 GD32VW553 射频指标及收发功耗测试指南

表索引

表 3-1. 测试模式	.11
表 4-1. 速率 rate index 对应表	19
表 4-2. CMD ble test tx 参数说明	22
表 4-3. CMD ble test rx 参数说明	24
表 7-1.版本历史	29



1. 前言

本应用笔记主要用于指导客户测试 GD32VW553 芯片对应的 WiFi & BLE 开发板在非信令模式 下的发射和接收各项射频指标及对应的功耗指标。第二章内容为测试系统及开发板软硬件的配 置,第三章内容为使用 RF 工具进行射频指标测试的方法,第四章内容为使用串口命令进行射 频指标测试的方法,第五章内容为非信令射频发射和接收功耗的测试方法,第六章内容为常见 问题及解决方法,第七章为版本历史。



2. 测试准备

本章内容为射频测试的准备工作,包含测试系统、软硬件平台的搭建,其中硬件配置这一节包含 GD 开发板(模组)的配置说明。

2.1. 系统搭建

RF(射频)测试系统主要包含 PC、DUT(待测设备)、仪器三部分图 2-1. RF测试系统:

- 1. 无线综测仪(如极致汇仪 WT328)的 RF 端口通过 RF cable 连接到 DUT RF 测试座。
- 2. PC 端通过 UART(USB 转 UART)和 Ethernet 分别控制 DUT 和仪器,进行对 DUT 的 RF 发射(Tx)和接收(Rx)指标的测试。

图 2-1. RF 测试系统



2.2. 硬件配置

对于 DUT 为 GD START 开发板(图 2-2. GD 开发板参考连接, 底板+模组), 目前底板有两个 版本, 3V0 版本使用 GDLINK 电路替代 1V0 版本的 DAPLINK 电路,其他部分与 1V0 版本一 致,下文主要以 3V0 版本来做说明:

- 1. UART&JLINK 功能: USB 转 UART 的通信功能及 USB 转 JLINK 的烧录固件功能通过底 板上的 GDLINK 芯片电路实现, PC 通过 USB 线连接底板 USB 座即可。
- 2. 串口连接: 使用跳帽分别连接底板 J5.2/4(主芯片 UART PIN)与 J5.1/3(GDLINK UART PIN)。
- 3. JLINK 连接: 使用跳帽分别连接底板 J4.2/4/6/8(主芯片 JLINK PIN)与 J4.1/3/5/7(GDLINK JLINK PIN)。



- 4. 主芯片模式配置:
 - PIN 脚"BOOT0"需为低电平(boot from flash)、通过连接底板 J3.3&5 实现。
 - PIN 脚"PU"需为高电平、通过底板拨码开关"SW3"拨到上实现。
- 5. 模组天线切换:
 - 通过焊接切换电阻位置 图 2-2. GD 开发板参考连接 以选择 DUT RF 信号通路:电阻 左侧向上时,RF 路径通向 PCB 天线,仅可用于辐射测试;电阻左侧向下,RF 路径 通向 RF(lpex)测试座、用于传导测试及外接天线的辐射测试。本文主要针对传导测试。
 - 使用 lpex 转 SMA cable 来连接 DUT RF 测试座与仪器 RF 端口。
- 6. 模组供电: 底板 DCDC 电路将 USB 接口输入的 5V 电源转换为 3V3 输出, 3V3 通过跳 帽"J6"连接到模组 3V3 焊盘,断开此跳帽(外供 3V3 到 J6.2)可用于模组功耗测试。

图 2-2. GD 开发板参考连接





2.3. 软件配置

驱动安装:开发板硬件及测试系统搭建好后、USB 线两端分别接开发板和 PC。对于支持 GDLINK 的底板,WIN10 系统无需安装驱动,而WIN7 系统则需安装相应的驱动。对于支持 DAPLINK 的底板,先在 PC 端安装 DAPLINK 的驱动"mbedWinSerial_16466.rar",解压后双击.exe 文件即开始自动安装。驱动安装完成后可在 PC 端"设备管理器"看到串口设备及 COM 编号 图 2-3. 串口驱动安装,PC 建议使用 WIN10/WIN7 系统。

图 2-3. 串口驱动安装



 固件烧录:驱动装好后、在 PC-"资源管理器"中可看到新出现"GigaDevice" 盘符<u>图 2-4.</u> <u>GDLINK 文件夹</u>、将名字含"rf_test"的测试固件"拖放"(or 复制粘贴)到此盘符并稍等片刻, 即可实现固件烧录,完成后按 reset 按钮以重启芯片。

图 2-4. GDLINK 文件夹





3. 使用 RF 工具测试

本章内容为使用 GD 提供的 RF 测试工具测试非信令各项射频发射和接收指标的方法。

3.1. 工具简介

图 3-1. Tool 功能说明是 GD 提供的 RF 测试工具"GD RF Test Tool"的界面及功能说明,为首次打开的状态(串口未连接&芯片未初始化)。

	10 00 71					_			
🙎 GD RF Test	Tool						×		
General Setting									
COM COM60	, connect	emember	Chip GDS	327₩55x St	ep2,initi	ntry alize	~		
Conne	ct	Test	Mode RF	Test Normal	~	Initialize	2		
WiFi Test Item Step3,test set BLE Test Item									
Packet TX		• •	\sim	Test TX			\sim		
Start		Stop		Start		Stop			
WiFi Setting		•		BLE Setting					
Channel	3		\sim	Channel	0		\sim		
Tx Rate	11AX-MCS7		\sim						
RU	None 11A	X feature	\sim	Phy	1M		~		
Provelle	I OT			Length	37		-		
freamble	Long GI		~						
Bandwidth	20MHz		\sim	Payload	PRBS9		~		
Freqtunning	0		\sim	Tx Power	0		\sim		
Power Level	14.0dBm								
Add Power	0.0		\sim						
				-					
Counter	Me	ssage							
Reset		Clear		Save	🗹 Serial	Log			
TxOK									
TxErr									
RxOK									
ByErr	_								
Thermal	Co	nsole							
	_								

图 3-1. Tool 功能说明



3.2. 测试模式设定

- 串口连接:工具界面"COM"下拉菜单选择 DUT 对应的串口号,点击按钮"Connect",此时按钮显示文字会变为"Disconnect",表明串口连接成功,此时"freqtunning"栏位会显示为校准后的数值。若串口连接失败,log 窗口会报错。
- 模式设定:按<u>表 3-1. 测试模式</u>有三种测试模式,默认为"RF Test Normal",点击 "Initialize",此时按钮显示文字变为"De-initialize",表明进入 RF Test Normal mode。
- 如果测试中途开发板有做重启动作 or 更换其他开发板测试,需重复步骤 1-2,如果此时 按钮显示为之前的状态"Disconnect"和"De-initialize",各需要连续按两次以重新做串口 连接和芯片模式初始化。

表	3-1.	测试模式

测试模式	描述	RF 校准补偿值	温度补偿机制
	用于射频校准测试	关	关
MP mode	(针对 RF 未校准/需重新校准		
	的 PCB)		
PE Toot Normal	用于常温 RF 指标测试	开	关
RF Test Normai	(针对 RF 已校准的 PCB)		
DE Toot Tomp	用于高低温 RF 指标测试	开	开
RF Test Temp	(针对 RF 已校准的 PCB)		

3.3. WiFi 非连续发包测试

此测项定义为 duty=10%的调制信号 tx,用于测试协议指标,如 TX power、EVM、频偏等。

- 1. DUT 端设置:工具界面设定"WiFi Test Item"="Packet TX",设定"Channel"和"Rate", 点击"Start",此时芯片开始 tx RF 信号。
- 2. 仪器端解调设置: 仪器端参考第1点设定好对应的信道、模式、功率等,并开始测试。
- 3. TX 调整:如需修改功率,可先点击"Stop"停止 tx,然后修改"Add Power"值,步进单位为 0.25db,然后再点击"Start",此时预期功率参考如下公式:

预期功率 = 默认功率("power level"值) + 功率调整值("Add Power"值)

如需修改频偏,可同时调整"Freqtuning"值,频偏为正偏则此值需调大,反之则此值需调小, 该值可在 tx 进行时调整。

4. 温度测试(如有需要):选择"**RF Test Temp**"模式并重新做初始化,重复步骤 **1-3**。需注意 在不同环境温度下要先 stop 并重新 start tx 后,温度补偿机制方可生效。

如<u>图 3-2. Packet TX Tool 设定</u>,表示 channel=3(2422MHz), rate=11AX MCS7, power=14dbm,Packet TX started。



-General Setti	ng				
COM COM60	- Rememb	er Chip	GD32VW55x	Country	y Null ~
Discon	nect	Test Mode	RF Test Normal	∨ De-	initialize
WiFi Test Ite	m		BLE Test It	em	
Packet TX		\sim	Test TX		\sim
Start	St	op	Start	:	Stop
WiFi Setting			BLE Setting		
Channel	3	\sim	Channel	0	\sim
Tx Rate	11AX-MCS7	\sim	Phy	1M	\sim
RU	None	\sim			
Preamble	Long GI	\sim	Length	37	* *
Bandwidth	20MHz	\sim	Payload	PRBS9	\sim
Freqtunning	0	\sim	Tx Power	0	\sim
Power Level	14.0dBm				
Add Power	0.0	\sim			

3.4. WiFi 连续发包测试

此测项定义为 duty=100%的调制信号 tx,用于测试发射频谱波形及谐波特性等,方法与 3.3 节 类似,差别在于"WiFi Test Item"需设为"Continuous tx"。

如<u>图 3-3. Continuous TX Tool 设定</u>,表示 channel=1(2412MHz), rate=11G 6M, power=17dbm, Continuous TX started。

图 3-3. Continuous TX Tool 设定

-General Setti	ng					
COM COM60	🗸 🗹 Remember Chi	P GD3	2VW55x	Coun	try Null	\sim
Discon	nect Test Mod	e _{RF}	Test Normal	~ 1	De-initializ	e
-WiFi Test Ite	em		BLE Test Item	n		
Continuous T	x ~		Test TX			\sim
Start	Stop		Start		Stop	
-WiFi Setting			-BLE Setting-			
Channel	1 ~		Channel	0		\sim
Tx Rate	$\texttt{OFDM6} \qquad \qquad \lor$		Phy	1M		\sim
RU	None \sim					
Preamble	Long GI $~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$		Length	37		*
Bandwidth	20MHz \vee		Payload	PRBS9		\sim
Freqtunning	0 ~		Tx Power	0		\sim
Power Level	18.0dBm					
Add Power	-1.0 ~					



3.5. WiFi 单载波发射测试

此测项定义为 WiFi 模式的单载波 tx、用于测试频偏等指标,方法与 **3.3 节**类似,差别在于 "WiFi Test Item"需设为"LO TX",其他部分仅需设定"Channel",此测项功率不可调整。

如*图 3-4. LO TX Tool 设定*,表示 channel=7(2442MHz), LO TX started,此时可在频谱仪看 到单载波信号。

General Setti	ng			
COM COM60	🗸 🗹 Remember	Chip	GD32VW55x	Country Null ~
Discon	nect Te	est Mode	RF Test Normal	\sim Deminitialize
WiFi Test Ite	em -		BLE Test Item	1
LO TX		\sim	Test TX	\sim
Start	Stop		Start	Stop
WiFi Setting			BLE Setting	
Channel	7	\sim	Channel	0 ~
Tx Rate	11AX-MCS7	\sim	Phy	111 ~
RU	None	\sim		
Preamble	Long GI	\sim	Length	37
Bandwi dth	20MHz	\sim	Payload	prbs9 \vee
Freqtunning	0	\sim	Tx Power	0 ~
Power Level				
Add Power	0.0	\sim		

图 3-4. LO TX Tool 设定

3.6. WiFi 接收测试

此测项用于测试接收误包率(RX PER)及接收灵敏度等指标,测试环境要求为没有任何干扰的 **屏蔽室环境**。

- 1. 设定"WiFi Test Item"为"Packet RX",设定"Channel"、"Bandwidth"。
- 2. 点击"Start",再点击"Reset"清空计数器。
- 3. 此时仪器未发包,可观察几秒钟界面左下方的 RxOK 和 RxErr 计数器的数字,确认计数 器数字一直为空(表明环境"干净"),然后设定仪器发包。
- 4. 待仪器发包结束后,记录界面计数器结果(RxOK 包数)并计算 PER。PER = (仪器发包数 -RxOK) / 仪器发包数(WiFi 协议规定的 11b rate PER≤8%, 11g/n rate PER≤10%)
- 5. 如需复测,重复步骤 2-4

通常建议测试 RX 所用仪器波形的包长(packet length)=1024Bytes,包数=1000 笔。

如*图 3-5. Packet RX Tool 设定*:表示 channel =1(2412MHz), rate =11G 6M,仪器发包数 =1000 笔,界面 RxOK 计数器=927,则 PER=(1000-927)/1000=7.3%(<10%), pass。



图 3-5. Раск	et RX	1001							
-WiFi Test Ite	em		BLE Test I	tem					
Packet RX (PHY OK) \lor				Test TX \sim					
Start		Stop		Star	rt	Stop			
WiFi Setting			_	BLE Setting					
Channel	1		r -	Channel	0	\sim			
Tx Rate	11AX-70	CS7 ~	1	Phy	1M	\sim			
RU	None		*						
Preamble	Long G	ı v	<i>r</i>	Length	37	4			
Bandwidth	20MDHz		·	Payload	PRBS9	\sim			
Freqtunning	0	~	*	Tx Power	0	~			
Power Level	14. O dBr	n							
Add Power	0.0	~	*						
Counter		Message							
Reset		Clear		Save	🗹 Serial I	.og			
TxOK # wifi_reset_trxo									
TxErr Test Packet RX (PHY OK) started successfully									
RxOK 927	Rx0K 927								
RxErr 4	RxErr 4								

3.7. BLE 非连续发包测试

此测项定义为调制信号 duty tx,用于测试协议指标,如 TX power、调制指数、频偏等。

- 1. 设定"BLE Test Item"为"Test TX",设定"Channel"、"Phy"、"Length"、"Payload"和"Tx Power",点击"Start"。
- 2. 仪器端参考第1点的参数设定并开始测试。
- 3. 点击"Stop"结束测试。

如 <u>图 3-6. BLE Test TX Tool 设定</u>, 表示 Channel=0(2402MHz), Phy=1M, Payload="11110000", Tx Power=0dbm, Test TX started。



图 3-6. BLE	Test TX Tool	设定			
WiFi Test It	em		BLE Test It	em	
Packet RX (F	чну ок)	\sim	Test TX		\sim
Start	5	Stop	Star	t	Stop
-WiFi Setting			-BLE Setting		
Channel	1	\sim	Channel	0	\sim
Tx Rate	11AX-MCS7	\sim	Phy	1M	\sim
RU	None	\sim			
Preamble	Long GI	\sim	Length	37	* *
Bandwidth	20MHz	\sim	Payload	11110000	~
Freqtunning	0	\sim	Tx Power	0	\sim
Power Level	14.0dBm				
Add Power	0.0	\sim			

3.8. BLE 连续发包测试

此测项定义为 duty=100%的调制信号 tx,用于测试发射频谱波形及谐波特性等,方法与 <u>BLE</u> <u>非连续发包测试</u>类似,差别在于"BLE Test Item"需设为"Test TX Infinite"。

如*图 3-7. BLE Test TX Infinite Tool 设定*,表示 Channel=19(2440MHz), Phy=2M, Payload="PRBS9", Tx Power=5dbm, Test TX Infinite started。

图 3-7. BLE Test TX Infinite Tool 设定

WiFi Test Ite	em		BLE Test Ite	m		
Packet RX (P	ну ок)	\sim	Test TX Infinite \sim			
Start	Stop		Start	St	op	
-WiFi Setting			-BLE Setting-			
Channel	1	\sim	Channel	19	\sim	
Tx Rate	11AX-MCS7	\sim	Phy	2M	~	
RU	None	\sim				
Preamble	Long GI	\sim	Length	37	* *	
Bandwidth	20MHz	\sim	Payload	PRBS9	\sim	
Freqtunning	0	\sim	Tx Power	5	~	
Power Level	14.0dBm					
Add Power	0.0	\sim				

3.9. BLE 单载波发射测试

此测项定义为 BLE 模式的单载波 tx、用于测试频偏等指标,需将"BLE Test Item"设定为"Test



TX Tone",其他部分可以修改"Channel"和"Tx Power"。

如<u>**Ø 3-8. BLE LO TX Tool 设定</u>,**表示 channel=0(2402MHz),LO TX started。</u>

WiFi Test It	em		BLE Test I	tem	
Packet TX		\sim	Test TX To	ne	
Start		Stop	Star	t	Stop
WiFi Setting			BLE Settin	5	
Channel	1	\sim	Channel	0	\sim
Tx Rate	OFDM6	\sim	Phy	1M	\sim
RU	None	\sim			
Preamble	Long GI	~	Length	37	*
Bandwidth	20MHz	\sim	Payload	PRBS9	\sim
Freqtunning	-8	\sim	Tx Power	0	~
Power Level	18.0dBm				
Add Power	0.0	\sim			

3.10. BLE 接收测试

此测项用于测试接收误包率(RX PER)及接收灵敏度等指标,测试环境要求为没有任何干扰的 **屏蔽室环境**。

- 1. 设定"BLE Test Item"为"Test RX",设定"Channel"、"Phy",点击"Start"。
- 2. 按上述参数设定仪器并发包。
- 3. 待仪器结束后,点击"Stop",此时"RxOK"栏位会显示正确收包的数目。

如<u>**图 3-9. BLE 接收测试命令说明</u>**,表示 Channel=39(2480MHz), Phy="Coded", Test RX started。</u>



图 3-9. BLE	接收测试命令证	兑明			
-WiFi Test It	em		BLE Test It	tem	
Packet RX (F	рну ок)	\sim	Test RX		\sim
Start	St	op	Star	t	Stop
-WiFi Setting			-BLE Setting	3	
Channel	1	\sim	Channel	39	\sim
Tx Rate	11AX-MCS7	\sim	Phy	Coded	\sim
RU	None	\sim			
Preamble	Long GI	\sim	Length	37	* *
Bandwidth	20MHz	\sim	Payload	PRBS9	~
Freqtunning	0	\sim	Tx Power	5	~
Power Level	14.0dBm				
Add Power	0.0	\sim			

3.11. 温度值显示

通过点击"Thermal"按钮可以查看芯片内部位于射频电路的温度传感器的实时返回值<u>图 3-10.</u> <u>温度值显示</u>。该值的单位并非摄氏度,但是与实际温度呈单调递减关系,即值越大表示温度越低。

;		
Message		
Clear	Save	🗹 Serial Log
Read thermal: 60	03	
Console		
	Message Clear Read thermal: 60 Console	Message Clear Save Read thermal: 603 Console



4. 使用串口命令测试

本章内容为使用串口命令测试非信令各项射频发射和接收指标的方法。

4.1. 串口连接

1. PC 端打开 UART 工具(推荐使用 GD 提供的串口工具"Husky Uart Tool"),点击"COM"菜 单下拉、选择 DUT 对应的 COM 口,默认串口配置如图 4-1. GD 串口工具所示:

图 4-1. GD 串口工具

😭 Husky UART Tool v2.0		-	- ×
File Edit Option Help			
Common	COM68 TimeStamp: 🗹 Lines: 2000 Font: Consolas 🗸 HexMode: 🗌 📂	8	<u></u>
Serial Settings 1 设定COM口波特率 COM: COM68 Baudrate: 115200 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Close 2 点击此按钮,连接串口 Command History Clear All Up Remove	17:36:57.555 17:36:57.553 # 17:36:57.954 # 17:36:58.156 # 17:36:58.668 # 17:36:58.669 # 4 在此查看串口显示		
in Repeat seriaing every 10 ms			
	3 在此输入串口命令		

 点击按钮连接串口,此时按下开发板侧边"reset"键,串口输出框显示 log 信息如<u>图 4-2.</u> <u>串口启动信息</u>所示,表示烧录的是"rf_test"固件。此时在串口输入框内单击鼠标左键并敲 击键盘"Enter", log 显示"#":

图 4-2. 串口启动信息

ALW: MBL: First print.
ALW: MBL: Boot from Image 0.
ALW: MBL: Validate Image 0 OK.
ALW: MBL: Jump to Main Image (0x0800a000).
Build date: 2024/01/08 17:08:03
This firmware is for WiFi & BLE rf test.
== RF initialization finished ===
== WiFi calibration done ===
BLE local addr: 76:BA:ED:21:00:5C, type 0x0
=== BLE Adapter enable complete ===



4.2. 测试模式设定

在测试之前, 需先设定好测试模式, 各模式定义见表 3-1. 测试模式。模式 2 最常被使用

设定 RF Test Normal 模式,命令如下:

rf_mp_mode 2

4.3. WiFi 非连续发包测试

1. 设定信道和带宽、使用如下命令:

wifi_set_ch <channel> <channel>: 20M, 1 – 14 (仅支持十进制)

2. 设定速率和功率调整值并开始 Tx,使用如下命令:

wifi_tx_duty <percentage> <rate> [add_power]
<percentage>: 10, 设定Tx占空比为10%, 暂为定值, 不可更改
<rate>: (仅支持十六进制)参考<u>表4-1. 速率rate index对应表</u>
[add_power]: -16.0 ~ 16.0, 范围=32db, 步进=0.25db
<>为必填参数, []为选填参数, 不填即设为0; 下同

表 4-1. 速率 rate index 对应表

11B 速率	Index	11G 速率	Index	11N 速率	Index	11AX SU 速率	Index
1M	0x0	6M	0x4	MCS0	0x200	MCS0	0x500
2M	0x1	9M	0x5	MCS1	0x201	MCS1	0x501
5.5M	0x2	12M	0x6	MCS2	0x202	MCS2	0x502
11M	0x3	18M	0x7	MCS3	0x203	MCS3	0x503
		24M	0x8	MCS4	0x204	MCS4	0x504
		36M	0x9	MCS5	0x205	MCS5	0x505
		48M	0xa	MCS6	0x206	MCS6	0x506
		54M	0xb	MCS7	0x207	MCS7	0x507
						MCS8	0x508
						MCS9	0x509

注:此命令执行后会回显当前默认 power level 值,以及 add power 值.

- 3. 仪器端解调信号并获得所需数据。
- 测试完成(or 需要调整功率时)需停止 Tx,使用如下命令,示例如<u>图 4-3. Packet Tx 测试</u> <u>命令说明</u>。

wifi_tx_stop



图 4-3. Packet Tx 测试命令说明



- 5. 如需调整功率值,必须先 stop Tx,再重新开始 Tx (修改 add power 值)。切勿在 Tx 途 中直接修改。
- 如需调整频偏值,可使用如下两个命令(此命令可在 Tx 途中使用),先读出目前设定值 (十进制),再基于此值做调整,实测频偏为正则参数"tune"值(十六进制)需往正方向调整, 反之则往负方向调整。示例如<u>图4-4.频偏修正命令说明</u>

rf_get_crystal_cap

rf_set_crystal_cap <tune>

<tune>: '+': 0x00 - 0x3f,电容逐步加大,频偏逐步负偏 '-': 0x7f - 0x40,电容逐步减小,频偏逐步正偏

图 4-4. 频偏修正命令说明



4.4. WiFi 连续发包测试

- 1. 设定信道命令同 WiFi 非连续发包测试
- 设定速率和功率调整值并开始 Tx,使用命令如下: wifi_tx_cont <rate> [add power]
 <rate>: 参考<u>表4-1. 速率rate index对应表</u>
 [add power]: -16.0~16.0,范围=32db,步进=0.25db
- 3. 仪器端接收信号并获得所需数据



 测试完成 or 需要调整功率时需停止 Tx,使用命令同 <u>WiFi 非连续发包测试</u>,示例如<u>图4-5.</u> <u>Continuous Tx 测试命令说明</u>。

图 4-5. Continuous Tx 测试命令说明



4.5. WiFi 单载波发射测试

- 1. 设定信道使用命令同 WiFi 非连续发包测试
- 按如下命令开始 Tx。
 wifi_tx_lo
- 3. 仪器端接收信号并获得所需数据。
- 测试完成时需停止 Tx,使用命令同 <u>WiFi 非连续发包测试</u>,示例如<u>图 4-6. LO Tx 测试命令</u> <u>说明</u>。

图 4-6. LO Tx 测试命令说明



4.6. WiFi 接收测试

- 1. 设定信道, CMD 同 WiFi 非连续发包测试
- 2. 按如下命令开始接收测试(即清空接收计数器)。

wifi_reset_trxc

- 通过串口设置信道并开始 Rx,此时仪器不发包,通过 RxOK 和 RxErr 计数器判断环境是 否干净。待环境确认干净后,按如下命令先确认计数器已归零,再设定仪器端发包,如 11G 6M, Power=-94dbm,包长=1024Bytes,包数=1000 笔。 wifi_phy_rxc
- 4. 待仪器发包结束,按步骤 3 的命令获取芯片收包数(RxOK 和 RxError 包数,读数为十六进制,需转换为十进制),并计算 PER,PER=(仪器发包数-RxOK 包数)/ 仪器发包数。
- 5. 若需复测,重复步骤 2-4,示例如<u>*图* 4-7. Packet Rx</u> 测试命令说明</u>, 0x3df=991, PER=(1000-991)/1000=0.9%, pass。

图 4-7. Packet Rx 测试命令说明

# wifi_set_c	:h 1 →	▶1. 设置信i	道1				
# # wifi nosot	t toyo	-0 (主会)上来	H99				
# witi_reset	_urxc	2. 肩全计贫	又若				
# wifi phy r	хс						
FCS OK: 0x00	000000	ERR: 0x00	000009,	RX END:	0x0000009	ERR:	0x00000000,
# #	¥	3. 确认计数	数器已清 3	2			
<pre># wifi_phy_r</pre>	тхс						
FCS OK: 0x00	000 <mark>3df</mark>	ERR: 0x00	000021,	RX END:	0x00000400	ERR:	0x00000000,
#	· · · ·	4. 仪器发1	000笔封(2			
#	- 1			16 001			
		5. 宣有収8	型安X, UX3	at=991			

4.7. BLE 非连续发包测试

1. 按如下命令设置参数,并开始 BLE 非连续发包测试

ble_test_tx <channel> <data length> <pkt payload> <phy> <tx power level>

参数定义如<u>表 4-2. CMD ble test tx 参数说明</u>

表 4-2. CMD ble_test_tx 参数说明

名称			
channel	0x0-0x27=ch0-39		
pkt length	0x0-0xFF=0B-255B		
payload type	0x00/01/02/=PRBS9/F0F0/AAAA/.		
phy type	0x01/02/03/04 = 1M/2M/1Ms=8/1Ms=2		
tx pow level	0x7E/7F=min/max, 0x05=5dbm/ 0xFF=-1dbm		

具体示例如图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明



图 4-8. BLE 非连续发包测试命令说明



- 2. 仪器开始收包并解调
- 3. 停止 BLE Tx ble_test_stop

4.8. BLE 连续发包测试

按如下命令设置参数,并开始 BLE 连续发包测试
 ble_test_tx_infinite <channel> <data length> <pkt payload> <phy> <tx power level>

参数定义同 BLE 非连续发包测试

具体示例如图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明

图 4-9. BLE 连续发包测试命令说明

Ι.	
#	ble_test_tx_infinite 0x0 0x25 0x2 0x2 0x0
b	le_test_tx_infinite status:0
#	■1. 开始BLE连续Tx。设置信道0,包长37bytes,
#	payload为0xAA,速率为2M,功率为0dbm
#	
#	ble_test_stop 2. 仪器接收
#	
#	3 停止BLE Tv
#	J. FILDLE IX
#	

- 2. 仪器开始收包并解调
- 3. 停止 BLE Tx ble_test_stop

4.9. BLE 单载波发射测试

此测项定义为单载波 tx、用于测试频偏等指标。

如<u>**图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明</u>,**表示 channel=0(2402MHz),LO TX started。</u>



图 4-10. BLE LO Tx 测试命令说明



4.10. BLE 接收测试

按如下命令设置参数,并开始 BLE 连续发包测试

ble_test_rx <channel> <phy> < modulation idx >

Usage: ble_test_rx <channel> <phy> <modulation idx>

参数定义如<u>表 4-3. CMD ble_test_rx 参数说明</u>

表 4-3. CMD ble	test rx	参数说明
----------------	---------	------

名称	值及含义		
channel	0x00-27 = ch0-39		
phy	0x01/02/03 = 1M/2M/1Mcoded		
modulation idx	0x00/01 = Standard/Stable		

具体示例如图 4-11. BLE 接收测试命令说明

图 4-11. BLE 接收测试命令说明

þ.	le_test_rx 0xc 0x1 0x0 开始BLE收包测试
#	设置信道12, 速率1M, payload为PRBS9
# #	
#	ble_test_stop 2. 仪器开始发包, 37byte长, 1500个
#	le test end, status 0x0, received pkt num:1316
#	
#	3. 结束BLE收包,宣有收包敛为1316
#	

4.11. 温度值显示

可通过如下串口命令实时显示芯片内部位于射频电路的温度传感器的返回值,通常为600~650 如<u>图4-12. 温度值显示命令说明</u>。该值的单位并非摄氏度,但是与实际温度呈单调递减关系, 即值越大表示温度越低。

rf_get_thermal



图 4-12. 温度值显示命令说明

rf_get_thermal
temp_xtal: 609
#



5. 收发功耗测试

本章内容为使用 RF 测试 CMD 及直流电源来测试非信令射频 Tx 和 Rx 功耗的方法。

5.1. 测试准备

- 1. 测试系统: 在<u>图 2-1. RF 测试系统</u>的基础上,需要多一台直流电源,用于给模组供电及 实时记录电流数据,如 Keysight 66319D(下文功耗测试均使用此仪器)。
- 仪器配置:这里主要针对直流电源,将其电源线末端焊接杜邦线做转接。考虑输出电压 稳定,建议在电源线末端焊接一个大电解电容(如100uF)。开机后,先设置仪器输出电压 为3.3V,然后将输出状态设为"OFF"
- 硬件准备:这里以 GD 开发板来说明,参考<u>图 2-2. GD 开发板参考连接</u>,底板 DCDC 电路将 USB 接口输入的 5V 电源转换为 3.3V 输出, 3.3V 通过跳帽"J6"连接到模组 3.3V 焊盘,断开此跳帽,分别将直流电源输出端的 3.3V/GND 杜邦线连接到插针 J6.2 及任意GND 插针(插孔)。如<u>图5-1.功耗测试系统</u>, 3.3V/GND 杜邦线分别被连接到 J6.2 和 J9.4。
- 4. 软件准备: 固件与前文 RF 指标测试所用固件相同, 固件名含"rf_test"
- 5. 上电顺序:先将直流电源输出状态改为"ON",此时可用看到电流变化,然后用 USB 线连接底板和 PC, PC"设备管理器"识别到串口号后,便可使用串口命令行做功耗测试。



图 5-1.功耗测试系统

5.2. 发射功耗测试

测试发射电流,建议使用 Tx duty=100%的发射模式(即连续发射模式),这样仪器显示的电流 值即 100%发射模式的功耗。

1. 接上一节,参考 WiFi 连续发包测试,使用 RF 工具设置参数,并开始 Tx。



- 2. 综测仪端配置好信道、带宽等,接收信号并测得发射功率,如需调整功率可先 Tx stop, 修改 addpower 值后再开始 Tx。
- 3. 记录直流电源电流数值。

如*图 5-2. Tx 功耗测试*,(以 WiFi 举例,BLE 同理)芯片在 channel=1(2412MHz), rate=11G 54M, power=15dbm, Continuous Tx 模式下的 3.3V 总电流均值为 270.1mA。





5.3. 接收功耗测试

- 1. 接收功耗测试建议在屏蔽室中测试,避免环境变化干扰测试结果。
- 利用仪器生成波形文件并载入(也可使用仪器自带波形)。对于 WiFi Rx 功耗测试,亦希望芯片收包的 duty 接近 100%,在生成波形文件时可调整"wave gap"选项="SIFS"(11B=10us,11GN=16us)以实现最大接收 duty。
- 参考 <u>WiFi 接收测试</u>,判断环境是否干净。此时如果记录直流电源电流数值,其代表的是 "Rx Listen"模式的耗电。
- 4. 设定仪器发包,发包数=连续 Tx,此时在测试工具 RxOK 计数器可看到数字不断变大, 此时记录直流电源电流数值,为此收包模式下的耗电。

如<u>*图 5-3. Rx 功耗测试*</u>,(以 WiFi 举例,BLE 同理)芯片在 channel=1(2412MHz), rate=11B 11M, 仪器 Tx power=-70dbm, Continuous Packet Rx 模式下的 3.3V 总电流均值为 93.5mA。



图 5-3. Rx 功耗测试



6. 常见问题

- 1. Q: 使用串口命令方式做测试,串口工具输入命令后,无返回 log:
 - A: 确认 DUT 硬件配置, 各 PIN 脚(UART, NRST, PU, BOOT, 3V3, GND) 连接是 否正确。
- 2. Q: 在测试工具中对芯片做初始化时显示失败:
 - A: 确认 DUT 内烧录的固件版本是否为名字含"rf_test"的测试固件,可使用 Husky Tool 确 认串口通信是否正常,以及输入模式设定等命令是否有效。
- 3. Q:测试时, 仪器抓不到 DUT 的 Tx 信号(or 抓到的 DUT Tx 功率非常小):
 - A:确认仪器设置是否正确,包括模式、端口、信道、参考功率、线损补偿等确认 DUT 硬件连接是否正确,包括 DUT RF 通路,RF cable 等确认 DUT 设置是否正确,包括信道、带宽、功率调整等
- 4. Q: 接收灵敏度测试结果不佳:
 - A: 同上解法 确认环境是否"干净"(参考 WiFi 接收测试)



7. 版本历史

表 7-1.版本历史

版本号.	说明	日期
1.0	首次发布	2023年10月13日
1.1	添加 BLE LO TX 命令	2024年3月1日
1.2	修改第二章	2024年7月18日
1.3	修改 Important Notice 页	2025年3月28日



Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company according to the laws of the People's Republic of China and other applicable laws. The Company reserves all rights under such laws and no Intellectual Property Rights are transferred (either wholly or partially) or licensed by the Company (either expressly or impliedly) herein. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

To the maximum extent permitted by applicable law, the Company makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with regard to the merchantability and the fitness for a particular purpose of the Product, nor does the Company assume any liability arising out of the application or use of any Product. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the sole responsibility of the user of this document to determine whether the Product is suitable and fit for its applications and products planned, and properly design, program, and test the functionality and safety of its applications and products planned using the Product. The Product is designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only, and the Product is not designed or intended for use in (i) safety critical applications such as weapons systems, nuclear facilities, atomic energy controller, combustion controller, aeronautic or aerospace applications, traffic signal instruments, pollution control or hazardous substance management; (ii) life-support systems, other medical equipment or systems (including life support equipment and surgical implants); (iii) automotive applications or environments, including but not limited to applications for active and passive safety of automobiles (regardless of front market or aftermarket), for example, EPS, braking, ADAS (camera/fusion), EMS, TCU, BMS, BSG, TPMS, Airbag, Suspension, DMS, ICMS, Domain, ESC, DCDC, e-clutch, advanced-lighting, etc.. Automobile herein means a vehicle propelled by a selfcontained motor, engine or the like, such as, without limitation, cars, trucks, motorcycles, electric cars, and other transportation devices; and/or (iv) other uses where the failure of the device or the Product can reasonably be expected to result in personal injury, death, or severe property or environmental damage (collectively "Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure the Product meets the applicable laws and regulations. The Company is not liable for, in whole or in part, and customers shall hereby release the Company as well as its suppliers and/or distributors from, any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Product. Customers shall indemnify and hold the Company, and its officers, employees, subsidiaries, affiliates as well as its suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Product.

Information in this document is provided solely in connection with the Product. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and the Product described herein at any time without notice. The Company shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2025 GigaDevice Semiconductor Inc. – All rights reserved